

## Insertion de la carte d'identification des touches

Cette carte contient les espaces d'identification des étiquettes des 8 touches programmables.

1. Retirez la plaque du logo située en haut du téléphone en appuyant doucement vers le bas, puis en la faisant glisser vers le haut.
2. Insérez la carte dans l'emplacement adéquat au niveau des touches programmables sur le haut de la face avant du téléphone en utilisant les logements d'affichage pour aligner correctement la carte. Vérifiez que les languettes dépassent pour permettre d'enlever facilement la carte ultérieurement.
3. Remettez doucement la plaque du logo en place, recouvrant les languettes de la carte.

