

Insertion de l'étiquette des touches dans votre téléphone

Cette étiquette est prévue pour l'identification de 6 touches programmables.

1. Retirez la visière en plastique de la façade du téléphone en appuyant délicatement dessus puis en la faisant glisser vers le haut.
2. Placez l'étiquette dans son logement sur la façade du téléphone en utilisant les crans de plastique pour l'ajuster.
3. Glissez délicatement la visière en plastique dans les crans en haut du pavé des touches programmables en maintenant l'étiquette d'une main.

