


Poste 55i

Aide-mémoire













Ce document présente les fonctions de base du poste 55i. Pour une meilleure connaissance du poste, se référer aux guides d'installation et d'utilisation. Ces guides sont consultables sur le site web .

www.aastra.fr











Une interface web, accessible par l'utilisateur, permet la mise en oeuvre d'autres fonctions. Demandez conseil à l'administrateur du système.

Note : les codes standard d'accès aux diverses fonctions peuvent être éventuellement personnalisés par l'administrateur. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés .

Description des touches

Description des touches	Navigateur		Le navigateur est composé de 4 touches directionnelles.	
	Représentation des touches dans le document :			
		et		Afficher les rubriques ou fiches.
		et		Afficher un complément d'information de la fiche ou sélectionner un choix.
	Les autres touches pour :			
			Mettre fin à une communication Quitter une liste sans enregistrer les modifications.	
			Accéder au menu des options de configuration du téléphone.	
		Mettre une communication active en garde. Pour reprendre la communication, appuyer sur la touche de ligne dont le voyant clignote.		
		Rappeler le dernier numéro composé. Accéder à la liste des derniers numéros composés.		
		Régler le volume d'écoute : - du combiné, - du casque, - de la sonnerie, - du mode mains libres.		
		Activer le mode mains libres ou basculer du haut-parleur vers le casque et inversement.		
		Couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation (le voyant associé clignote).		

Description des touches

Description des touches	Les touches de lignes :		
		4 touches de lignes : permettent de : - prendre une ligne ou un appel. - passer d'un correspondant à l'autre lors d'appels simultanés. Le voyant associé à une touche indique l'état de la ligne : - voyant éteint : ligne libre ; - voyant clignotant rapidement : appel entrant ; - voyant clignotant lentement : correspondant en attente - voyant fixe : appel en cours.	
			
			
			
	Pour répondre à un appel arrivant sur une de ces lignes, il suffit d'appuyer sur la touche correspondante dont le voyant clignote ou bien sur la touche mains libres. L'écran affiche la ligne active.		
	Les touches programmables		
			En haut du poste, ces touches permettent de programmer jusqu'à six fonctions
			
			
Fonctions programmées par défaut :			
1- Services	Afficher la liste des services proposés		
2 - Répertoire	Enregistrer et afficher jusqu'à 200 noms et numéros de téléphone		
3 - Liste des appelants	Accéder à la liste des 200 derniers appels reçus		
Les touches à droite de l'écran sont libres			
Les touches afficheur			
6 touches situées de part et d'autre de l'écran permettent d'accéder aux fonctions affichées. Exemple de représentation d'une touche afficheur : — Composer Il est possible de programmer des fonctions sur ces touches afficheur.			
Nota : pour de plus amples informations sur la programmation des touches, voir le guide utilisateur sur le site web.			

L'écran d'affichage

L'écran comprend 5 lignes d'information + 3 lignes, en bas d'écran, destinées aux touches afficheur	
Poste	Affichage
Au repos	L'écran indique : - l'identité du poste, - le nombre d'appels entrants non répondus depuis la dernière consultation du journal. - la date et l'heure
Pendant un appel	L'écran indique : - le nom et/ou le numéro du correspondant. - un icône symbolisant l'état de la communication - le temps écoulé depuis le début de la communication - les fonctions actives accessibles par touche afficheur.
Dans les menus	Dans les menus options, dans le répertoire, les journaux et lors de la programmation, l'écran guide l'utilisateur dans ses choix et réglages.




Le voyant messages

Le voyant message situé en haut et à droite de l'écran clignote dans les cas suivants : - lorsqu'un appel arrive, - lorsqu'un correspondant est mis en garde, - lorsqu'un message a été déposé dans la messagerie vocale.


Saisie de texte sur les touches

Permet de composer des numéros, entrer du texte				
Correspondance touche/caractère		Exemple : utilisation de la touche 2 pour saisir du texte		
touché	Caractère	Touche	Appui touche	Résultat
1		2	1 fois	A
2	ABC	2	2 fois	B
3	DEF	2	3 fois	C
4	GHI	2	4 fois	2
5	JKL	Pour insérer une 2e lettre sur la même touche, attendre le déplacement du curseur.		
6	MNO			
7	PQRS			
8	TUV	Utiliser les touches afficheur pour corriger une erreur de saisie ou modifier le type de caractères (ABC, abc, 123).		
9	WXYZ			




Personnalisation du poste

	- Accéder au menu de configuration - Sortir du menu de configuration.
Dans le menu options de configuration:	
 ou 	Faire défiler les options du menu ou saisir le n° d'option pour accéder directement à l'option.
N° d'option	
1	Choix de la langue.
2	Réglage de l'heure et de la date.
3	Réglage de la mélodie et de la tonalité.
4	Effacement de messages.
5	Réglage du contraste écran.
6	Clavier interactif : activation de la prise de ligne en mode mains libres lors de la numérotation.
7	Paramètres du casque.
8 - 9	Options administrateur.
10	Consultation paramètres réseau, version logicielle, redémarrage poste.
11	Mot de passe utilisateur (poste ou web)
12	Verrouillage téléphone (déverrouillage avec mot de passe utilisateur)
Selon le contexte, les touches afficheur proposent différents choix : sélectionner une option, un réglage, valider un choix ou sortir du menu.	






Fonctionnement du poste

En cours de communication, le haut-parleur permet de passer du mode combiné (mode discret), au mode mains libres.	
Activer	Appuyer sur  Le combiné devient inactif et peut être raccroché. Le voyant de la touche est allumé.
Désactiver	Décrocher le combiné. La conversation s'effectue à nouveau par le combiné. Le voyant s'éteint.

Fonctionnement du poste








Micro-casque	Pour utiliser un micro-casque - Brancher le micro-casque (prise placée sous le poste, à côté de celle du combiné) - Sélectionner un des modes audio avec casque (option 7 du menu Options).
	Selon le mode audio choisi : - Casque : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque ; le voyant clignote lentement - M mains/casque : la communication s'établit en mains libres (voyant fixe) . Appuyer sur  pour passer au casque. - Casque/M mains : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque. Appuyer sur  pour passer en mains libres ; le voyant est allumé fixe.
	Mettre fin à l'appel Appuyer sur  Le voyant s'éteint et l'appel prend fin. Quel que soit le mode audio choisi, il suffit de décrocher le combiné pour communiquer en mode discret (sans haut-parleur).

Appeler


Pour passer un appel en mode discret (sans haut-parleur), il suffit de décrocher le combiné avant ou après avoir composé le numéro.	
Correspondant interne	Numéro
Poste externe	0 (ou ) + Numéro
Opératrice	9 ou 
Rappel du dernier numéro	 + 
Appel à partir de la liste des appels reçus (*)	3 - Liste des appelants (voir utilisation de la liste au verso).
Appel à partir du répertoire (*)	2 - Répertoire (voir utilisation du répertoire au verso).
Avec une touche programmée	Appuyer sur la touche programmée (voir guide utilisateur).
Mettre fin à l'appel	Appuyer sur  ou raccrocher le combiné.

(*) Les numéros des touches programmables indiqués sont valables dans une configuration par défaut et sont données à titre d'exemple. Elles peuvent être modifiées par programmation

Fonctions

Mise en garde	
Mettre un correspondant en garde	 Puis, pour reprendre l'appel mis en garde, appuyer sur la touche — Répondre .
Va et vient (par touches de lignes)	
Appeler un second correspondant	 (touche de ligne libre) + numéro (Le premier appel est mis en garde).
Passer d'un correspondant à l'autre	Appuyer alternativement sur l'une des deux touches de lignes utilisées (Un correspondant est en ligne, l'autre est mis en attente).
Libérer un des correspondants	 ou  pour sélectionner le correspondant à libérer + — Sortir pour libérer + — Répondre .
Transfert (par touches afficheur)	
Transfert immédiat	— Transfert + numéro et raccrocher sans attendre la réponse.
Transfert après réponse	— Transfert + numéro et raccrocher après la réponse.
Annuler un transfert	— Sortir + — Répondre pour reprendre le correspondant en garde.
Conférence (par touches afficheur)	
Établir une conférence à trois	— Conférence + numéro Lorsque le 2e correspondant est en ligne : — Conférence pour valider la conférence. (Tant que la conférence n'a pas été validée, le 1er correspondant est mis en garde).
Le 2e correspondant ne répond pas	— Annul + — Répondre pour reprendre le correspondant en garde.
Libérer un des correspondants	 ou  pour afficher le correspondant à libérer + — Sortir pour libérer.
Mettre fin à la conférence	Raccrocher le combiné ou 






Boîte vocale

Sur l'afficheur, le symbole  avertit de la présence d'un message dans la boîte vocale. Le voyant message clignote.	
Accéder à la boîte vocale	\times 5 3 ou <input type="text"/> ou composer le <input type="text"/> numéro de la messagerie
Puis, pour accéder à la boîte vocale, suivre le guide vocal de la messagerie	

Fonctions

Renvoyer des appels	Vers un poste interne	immédiat	\times 2 1 + Numéro ou <input type="text"/>
		sur occupation	\times 2 3 + Numéro ou <input type="text"/>
	Vers la boîte vocale	immédiat	\times 2 5 ou <input type="text"/>
		sur occupation	\times 2 7 ou <input type="text"/>
Annuler tous les renvois			\boxplus 2 0 ou <input type="text"/>







Répertoire personnel





- Accéder au répertoire (200 noms)	2 - Répertoire L'écran affiche le nombre de fiches présentes dans le répertoire.
- Sortir du répertoire	Sortir — ou 
En cours de consultation...	
Afficher la liste	 ou  (appuis successifs)
Rechercher une fiche	Saisir 1ère lettre du nom puis lettres suivantes sur la 5e ligne de l'afficheur (voir § Saisie de texte sur les touches)
Appeler le correspondant sélectionné	— Composer ou  ou touche de ligne ou décrocher le combiné
Ajouter un numéro dans le répertoire	— Ajouter + Nom +  + Numéro + n° ligne + Etiquette — (Bureau/Maison...) + — Mémoire Le n° de ligne par défaut est 1 : peut être modifié.
Supprimer une fiche du répertoire	— Supprimer + — Oui .
Modifier une fiche du répertoire	— Modifier + corriger la fiche + — Mémoire .
Supprimer tout le répertoire	2 - Répertoire + Supp liste — + — Oui pour valider la suppression de tout le répertoire.

Sauvegarder

Sauvegarder un numéro de téléphone dans le répertoire
Un numéro peut être enregistré dans le répertoire à partir de la liste des appelants ou de la liste d'appels émis en utilisant la touche afficheur Copie — . La fiche ainsi créée peut ensuite être modifiée en appelant le répertoire.

Les listes

Liste des appelants	
Liste des 200 derniers appels reçus. - L'écran d'accueil affiche le nombre d'appels non répondus. - La liste des appelants affiche le nombre des nouveaux appels (répondus/non répondus)	
Accéder à la liste	Appuyer sur 3 - Liste des appelants .
Rechercher une fiche	 ou 
Afficher les nouveaux appels signalés à l'écran	 (seuls les appels non lus sont affichés) Pour afficher la liste complète, même si l'afficheur indique de nouveaux messages, appuyer sur — Trier + 
Réafficher la dernière fiche consultée	— Reprise
Sortir de la liste	Sortir — ou 
Appeler un numéro sélectionné	— Composer ou  ou touche de ligne ou décrocher le combiné
Supprimer une fiche de la liste	Sur la fiche, appuyer sur Supprimer — (2 fois).
Supprimer toutes les fiches de la liste	Sur l'écran d'accueil, appuyer sur Supp liste — (2 fois).

Liste des appels émis	
Liste des 100 derniers numéros appelés (internes ou externes)	
Poste au repos	Appuyer sur 
Rechercher un numéro	 ou 
Appeler un numéro sélectionné	— Composer ou  ou touche de ligne ou décrocher le combiné
Supprimer une fiche de la liste	Sur la fiche, appuyer sur Supprimer — + — Supp item
Supprimer toutes les fiches de la liste	Dès l'affichage de la liste, appuyer sur Supprimer — + — Supp tous

Marquage CE

Le **marquage CE** atteste de la conformité du produit aux règlements techniques applicables, conformément aux directives R&TTE 1999/5/CE - 73/23/CEE (directive sur les équipements à basse tension), 93/68/CEE, 89/336/CEE (directive sur la compatibilité électromagnétique) et 92/31/CEE.

Conseils et Sécurité

Attention : Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Raccordement au réseau : Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de communication privé des gammes NeXspan.
Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Poste 55i :

Raccordement électrique : Alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement au PC : Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Conformité

La société AASTRA MATRA Telecom (sise 1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) déclare que le poste SIP 55i est conforme aux exigences des directives européennes.
La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.aastra.fr



L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

AASTRA MATRA Telecom
1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France

AASTRA

AMT/PUD/TR/0011/11/FRr\$

© AASTRA MATRA Telecom
RCS 398 414 425 Versailles